

## Basic Steuergerät für S6 TFL Anschluss

1. Batterie Masse abklemmen und den Sicherungskasten öffnen!
2. Die Schraubklemmleiste Pin 1-7 vom Basic Steuergerät ist mit folgenden Signalen zu beschalten!

Von Pin	links	Signal Input	DIN Klemme
1		Standlicht Rechts+12V	58R
2		Standlicht Links +12V	58L
3		gedimmtes Tagfahrlicht DL2	
4		Tagfahrlicht TFL links DLL	
5		Tagfahrlicht TFL rechts DLR	
6		Zündplus +12V / VB	15
7		Masse - / GND	31

Einen Kabel Querschnitt von 0,75mm<sup>2</sup> verwenden.

3. Der Pin 6 Zündungsplus muss mit einer 5A Sicherung abgesichert werden!
4. Die Pinbelegung der beiden 3 poligen S6 TFL Stecker sind wie folgt beschaltet:

	TFL Stecker links (Fahrerseite)	TFL Stecker rechts (Beifahrerseite)
PIN 1	Masse - / GND	Masse - / GND
PIN 2	DL 2	DL 2
PIN 3	DLL	DLR



### Haftungsausschluss

Sowohl die Einhaltung dieser Einbauanleitung, als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb und Verwendung des Produktes können von car4style.de nicht überwacht werden. Daher übernimmt car4style.de keinerlei Haftung für fahrlässige Verwendung oder Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Trotz hoher Qualitätsansprüche bei Konstruktion und Fertigung des Produktes und des mitgelieferten Zubehörs sind Fehlfunktionen in diesem Zusammenhang nicht vollständig auszuschließen.

Für daraus resultierende Verluste, Schäden oder Kosten übernimmt car4style.de keine Haftung.

### Hersteller

car4style.de  
 Uwe Schindler  
 Ehmendorf 22  
 18195 Stubbendorf  
 Mail: [info@car4style.de](mailto:info@car4style.de)

Stand: 04/2007 deutsch